



Elektrotechnische Fabrik
GmbH & Co. KG

Bevertalstraße 20
D-42499 Hückeswagen
Tel.: +49 2192 9166 0
Fax: +49 2192 9166 66

Montageanleitung

Sicherungskasten HSW 1998

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sicherungskasten HSW 1998 ist zum Einbau in geeignete Lichtmaste vorgesehen.

Der Sicherungskasten HSW 1998 ist für den Anschluss von max. 3 Erdkabeln ausgelegt.

Bei einer anderen Verwendung des Produkts ist Rücksprache mit dem Hersteller zu halten.

Sicherheitshinweise

Beim Arbeiten an elektrischen Anlagen sind die gültigen Bestimmungen wie z.B. VDE 0100 einzuhalten. Die Montage ist nur von Fachpersonal oder unterwiesenen Personen im spannungsfreien Zustand auszuführen.

Service

Bei Funktionsstörungen oder Reklamationen des Produkts wenden Sie sich bitte an ihren Verkaufsberater oder an den Hersteller.

Technische Daten

Bemessungsspannung /-strom	250 V / 6,3 A
Schutzart	IP55
Schutzklasse	II
Sicherungsblock	G-Sicherungseinsatz bis 6,3A
Abmessungen (L x B x H)	245 x 66 x 55 mm
Mastinnendurchmesser	ab Ø 70 mm
Türgröße ab	70 x 250 mm
Anschlussquerschnitt Einspeisungsseite	2 Kabel 5 x 2,5 mm ² bis 5 x 6 mm ²
Anschlussquerschnitt Abgangsseite	2 Kabel 5 x 0,75 mm ² bis 5 x 1,5 mm ²
Überspannungsschutz Citel MLPCH1-230L-V/DL	
Nennspannung (U _N)	220-240 Vac
Max. Nennlaststrom (I _L)	2,5 A
Schutzpegel (U _P)	1,5 kV
Gerät defekt	Trennung vom Netz und Stromkreistrennung
Schutzfunktion defekt	LED aus

Montage im Mast

- Gehäusedeckel entfernen
- Brückenklemme entfernen
- Den Sicherungskasten in den geöffneten Lichtmast einsetzen und am Gerätsteg befestigen

Eingangsdichtung anpassen

- Entsprechend der Anzahl der Eingangskabel die Dichtungsteile an den eingepägten Stellen entfernen

Eingangskabel anschließen

- Eingangskabel absetzen und das Füllmaterial entfernen
- Eingangskabel einlegen, dass der Außenmantel in den Anschlussraum hineinragt
- Brückenklemme wieder aufstecken und festschrauben
- Kabeladern ausbiegen, kürzen und abisolieren
- *Die PE/N – N Verbindung falls vorhanden nach Bedarf montieren oder entfernen*
- Kabeladern entsprechend der Anschlussbelegung in die U-Profile einlegen und mit den selbstarretierenden Schiebeklemmen befestigen (Drehmoment max. 1,2 Nm)
- Berührungsschutz wieder aufrasten

Abgangsleitung anschließen

- Nippel der zu verwendenden Abgangsdichtung abschneiden
- Abgangsdichtung über Abgangsleitung schieben
- Abgangsleitung absetzen
- Abgangsdichtung mit Abgangsleitung in die Aussparung des Kabelanschlusskastens einschieben
- Abgangsleitung etwas zurückziehen, damit die Abgangsdichtung vollflächig an der Leitung anliegt
- Adern kürzen und abisolieren
- Adern an den Abgangsklemmen des Überspannungsschutzes gemäß der Kabelbelegung anschließen

Zusammenbau

- Deckel aufsetzen und festschrauben

Sondereinbauten

- Beim Einsatz von Sondereinbauten sind die jeweiligen Vorschriften der eingesetzten Geräte zu beachten

Sicherungseinsätze wechseln

- Deckel entfernen
- G-Sicherungseinsatz wechseln

